

Werkplekinstructie: Unit 1 Absorptie			Bedrijfsklaar maken	
WI-1.3.1	Werkzaamheden			
	Print Datum 23.01.2024	Unit 1	Versie: 23.01.2023	Pagina 1 van 2
Frequent: Nee			Veiligheidskritisch: Nee	

1.3.1 Opstart procedure P 101

Doel:

Veiligheid:

- Gebruik de voorgeschreven PBM

-

Voorgaande instructies zijn uitgevoerd:

- . WI 9.1.1 in bedrijfsname Utilities.

Uitgangssituatie:

Handelingen	Functie	Paraaf
1. Controleer niveau C 101 op LIC 101 dit moet minimaal 20% zijn. Opmerking: Indien het niveau lager is dan 20%, vul op tot 20% door eerst werkinstructie te gebruiken: 1.3.4. In bedrijf nemen water op C 101 Niveau LI 101 %	MK/BO	
2. Open afsluiter HV 131.	BO	
3. Schakel beide werkschakelaars P 101 op in.	BO	
4. Start pomp P 101. Opmerking: Indien de pomp niet start, waarschuw dan de beheerder c.q. begeleider.	MK	
5. Open magneetklep XV 103.	MK	
6. Open afsluiter HV 134	BO	
7. Open afsluiter HV 136	BO	
8. Regel de gewenste Flow FIT 113 via HV 136. Opmerking: Vraag beheerder c.q. begeleider naar de gewenste Flow.	MK/BO	

Werkplekinstructie: Unit 1 Absorptie		Bedrijfsklaar maken		
WI-1.3.1	Werkzaamheden			
	Print Datum 23.01.2024	Unit 1	Versie: 23.01.2023	Pagina 2 van 2
Frequent: Nee		Veiligheidskritisch: Nee		

**Eindsituatie:
P 101 staat in bedrijf.**

Verbeterpunten t.a.v. de inhoud van de werkinstructie	Student	
Bijzonderheden bij de uitvoering van de werkinstructie		Student
Paraaf Docent:		